

KP-1000C 警報設定

RESET OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

RUN MODE MODE キーを押してモード表示にしてください



MODE 0
PATTERN / STEP

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

MODE 0 → MODE 3
アンダーバー (数値を変更できます。)

PTN ^
モード3にしてください



MODE 3
PID / ALARM

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

STOP SEL 数回押してアラーム設定を変更できます。

ALARM AL3/AL4 No.1
1550.0 / -1999.9 アラーム設定画面



ALARM AL3/AL4 No.1
1550.0 / -1999.9

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

ALARM AL3 1550.0 AL3 電気炉の警報になります。絶対値上限警報変更できます

1550°C以上で警報が表示されます

RUN PV 1580.0

STP SV 1500.0

AL3

OUT : 29.2%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

過昇温設定値

